

Dachausstieg Cupolux GO-DAK Swing

Mit dem Auf-0-Zu Taster kann der Dachausstieg geöffnet und geschlossen werden. Der Schalter hat eine sogenannte Totmann Stellung, d.h. er fällt von alleine auf die 0-Position zurück. Somit muss der Schalter gedreht bleiben, bis der Dachausstieg komplett geöffnet oder – noch wichtiger – geschlossen hat.



Der Dachausstieg darf aus Sicherheitsgründen, vor allem, damit man auf der Dachterrasse nicht ausgeschlossen wird, nicht automatisch schliessen. Daher sind die Mietenden in der Pflicht, diesen nach Gebrauch der Dachterrasse via Taster wieder zu schliessen.



Mit dem Storen Taster kann der aussenliegende Sonnenschutz bedient werden. Diese hilft gegen die Überhitzung im Sommer und verdunkelt bei Bedarf. Am Dachausstieg ist ein Windwächter (Windrad) befestigt. Damit dies nicht abgedrückt wird, darf in Bereich nichts deponiert oder angepflanzt werden. Bei starkem Wind fährt die Store automatisch ein, um sie vor dem Zerreißen zu schützen.