

Produkteschreibung und Pflegeanleitung

Material

Mit dieser Abdeckung haben Sie sich für ein Naturprodukt entschieden, das vor vielen Millionen Jahren entstanden ist. Küchenabdeckungen werden normalerweise aus Hartgestein hergestellt. Dieses ist durch natürliche Hitze und Druck im Erdinnern entstanden. In seiner langen Entstehungsgeschichte hat der Naturstein viele Umschichtungen erfahren, die das heutige, meist von vielen Farben und Strukturen geprägte Aussehen ergeben.

Materialeigenschaften

Der Naturstein nimmt Feuchtigkeit auf, die jedoch wieder verdunstet. Die Oberfläche ist weder beschichtet noch versiegelt, sie wird durch uns nur imprägniert. Diese Imprägnierung lässt den oben beschriebenen Feuchtigkeitshaushalt zu.

In der SIA Norm 246, Kapitel 4.21 wird Homogenität wie folgt definiert:

Nahezu alle Natursteine sind aus mannigfältigen, in Gefüge, Härte und Farbe verschiedenartigen Stoffen zusammengesetzt. Sie bilden deshalb keine in sich geschlossene, homogene Masse. Es kommen öfters sogenannte Lager, Stiche, Adern, Gläse, Salzlöcher, Haarrisse, Einschlüsse, rauhe Stellen usw. vor, die als in der Natur des Stoffes liegende Eigenheiten keineswegs eine Wertverminderung darstellen, sofern die Weiterverarbeitung fachgerecht erfolgt.

Unter fachgerechter Weiterverarbeitung versteht man auch das Auskitten von Löchern und Stichen mit speziellen 2-Komponentenkittten.

Gebrauch



Rüst- und Schneidarbeiten nicht direkt auf der Abdeckung, sondern auf entsprechenden Rüstbrettern ausführen.



Für heiße Pfannen zwingend einen Untersetzer verwenden.
Punktuell extreme Temperaturen können Spannungsrisse zur Folge haben.

Reinigung und Pflege

Starke Verschmutzungen wie Oele, Fette, Essig usw. rasch mit einem Lappen (vorzugsweise Microfaserlappen) wegwischen. Bei einem längeren Verbleib von Verschmutzungen können fleckenartige Verfärbungen entstehen.

Unschöne Kalkrückstände können durch Trockenreiben der Abdeckung nach dem Gebrauch vermieden werden. Dies gilt insbesondere rund um die Armaturen im Waschbeckenbereich. **Keine Entkalkungsmittel auf dem Stein einsetzen.**

Der Gebrauch von Scheuermitteln und Scheuerpads kann die Oberfläche des Natursteins nachhaltig zerkratzen.

Aus der jahrelangen Erfahrung hat sich folgendes für Reinigung und Pflege bewährt:

Microfaserlappen, Schwamm ohne Scheuer-Pad, Tropentuch - mit Vorteil ebenfalls aus Microfaser - verwenden. Um die Imprägnierung zu schützen und erneuern empfehlen wir nach der Reinigung der Abdeckung nach Bedarf den Pflegespray „Triple Effect“ anzuwenden (Bestellschein beiliegend).

Mit Geschirrspülmittel (ohne oelhaltige Pflegezusätze) kann ebenfalls ein gutes Reinigungsresultat erzielt werden.

Zum Schluss

Eine Abdeckung, die gemäss dieser Anleitung genutzt und gepflegt wird, behält ihre Einzigartigkeit über Jahrzehnte. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer Natursteinabdeckung.