

Sehr geehrte Nutzer dieser neuen Fenster

Wir wollen, dass Sie lange Freude an Ihren Fenstern haben und diese ihr gepflegtes Aussehen lange behalten.

Dafür einige Tipps von uns



Fenster und Balkontüren haben für die Nutzung Griffe zum Öffnen, Kippen und Schliessen.

Diese Bedienung ist für Fenster vorgesehen.

Auch gelegentliches anfassen der Fenster ist kein Problem.

Achtung aber vor Handcremen und Sonnencremen!

Cremes enthalten teilweise aggressive **Inhaltsstoffe**, welche zusammen mit **Handschweiss** auf die Farbbebeschichtung wie ein **Abbeizmittel** wirken und diese erweichen. Fassen Sie darum die Fenster nur an den vorgesehenen Griffen an.

Dauerndes anfassen am Holz führt zu **Schäden** an der **Farbschicht**. Diese erweicht und nutzt sich schnell bis auf das Holz ab.



Dafür haftet der Nutzer, da das Fenster unsachgemäß behandelt wurde.

Hinweis zur Reinigung von Fensterrahmen

Wie jeder Bauteil in einem Haus, unterliegt auch jedes einzelne Fenster - je nach Gebrauch - einer normalen, unvermeidlichen Abnutzung und benötigt deshalb einen Unterhalt.

Rahmen und Flügel müssen regelmässig - mindestens einmal jährlich gereinigt werden.

Beim Reinigen der Fenster müssen speziell folgende Punkte beachtet werden:

- Für die regelmässige Reinigung eignet sich am besten stark verdünnte Seifenlauge oder ein mildes Handgeschirrspülmittel.
- Wischen Sie mit klarem Wasser nach.
- Verwenden Sie dazu weiche, fusselfreie Reinigungstücher und Schwämme.
- Die Fensterrahmen werden mit geringem Druck gereinigt. In hartnäckigen Fällen ist die Reinigungsprozedur mehrmals zu wiederholen.
- Bei sehr empfindlichen Oberflächen empfiehlt es sich, zunächst an unzugänglicher Stelle eine Probereinigung vorzunehmen.

Vorsicht vor unsachgemässer Reinigung!

- Scheuermittel
- Haushaltsreiniger
- Glasreiniger mit aggressiven Inhaltsstoffen wie Alkohol oder Salmiak

Sind nicht geeignet - sie können je nach Anwendung zu Beschädigungen an der Oberfläche führen.

- Javelwasser
- Farbverdünner
- Nagellackentferner
- oder die grüne-, zerkratzende Seite des Haushaltsschwamms (Scotch Bride)

wirken sich verheerend auf die Farboberfläche aus. Keine Verschmutzungen mit einem «Schaber oder einer Klinge» entfernen. Dies führt unweigerlich zum Abschälen der Beschichtung bis auf das Holz.

Wenn Sie diese Hinweise beachten,



werden Sie lange Freude an Ihren Fenstern haben!