

Pflegeanleitung Vorhangschienen

Reinigung: Verwenden Sie ein feuchtes Mikrofasertuch zur Reinigung der Schiene. Vermeiden Sie den Einsatz von lösungsmittelhaltigen Reinigungsmitteln, da diese die Gleitschicht beschädigen können.

Gleitfähigkeit: Um die Gleitfähigkeit der Schiene zu erhalten, kann ein Silikonspray verwendet werden. Sprühen Sie eine dünne Schicht auf die Oberseite der Schiene, um Staubablagerungen zu vermeiden und die Geräuschbildung zu reduzieren.

Vermeidung von Beschädigungen: Vermeiden Sie den Kontakt mit scheuernden Materialien oder harte Reinigungswerzeuge, da diese die Oberfläche der Schiene und die integrierte Gleitschicht beschädigen können.

Regelmäßige Wartung: Überprüfen Sie regelmäßig die Schiene auf Staubansammlungen oder Fremdkörper, die die Gleitfähigkeit beeinträchtigen könnten. Eine regelmäßige Reinigung trägt zur Langlebigkeit des Systems bei.